

Comandos de Setup

Save Configuration

Salva permanentemente
As configurações



%%+/0

Recall Stored Parameters

Troca os parâmetros atuais
pelo o que foi salvo pela
última vez.



%%+/1

Set All Defaults

Configura todos os
parâmetros para a
configuração de fábrica.



%%+/2

Start Configuration



%%+/3

End Configuration



%%+/4

Abort Configuration

Aborta a programação que
está sendo feita.



%%+/6

Version Information

Mostra a informação da
Versão e o Código de
data do leitor



%%+/5

Parâmetros de Comunicação

Select Terminator

RS –232 Communication



<CR+LF>



None



CR



LF



Space



HT(TAB)



STX-ETX



Start Configuration



End Configuration